

MINOL

Minometer измерва точно консумацията на топлина през цялата година във всички видове централни отоплителни системи, включително и в нискотемпературните системи.

Лесен за отчитане дисплей

Minometer е лесен за отчитане. Постоянно на дисплея са изписани моментните показания (действителното потребление). След светлинно въздействие срещу сензорите, след кратко време през определени интервали на дисплея на **Minometer** се изписват различни данни.



Действително потребление

Топлинната консумация се измерва в деления и се събира в брояч, показан на дисплея. В първия ден от новата отчетна година -1 октомври, измерването на деленията започва автоматично от нула.

Номер на уреда

Всеки разпределител има уникален номер (Уред №). Той се намира на корпуса му.

